NITELIGHTER



NL55

Installation/Operation Manual

NITELIGHTER

SAFETY

This product meets or exceeds applicable standards established by Underwriters Laboratories Standard 676, Intertek Testing Services, and required standards for use worldwide. It uses only low 12V energy (equivalent to a 12V battery) with multiple layers of redundant safety checks, is constructed of approved materials and is assembled in agency inspected facilities. Please use the following guidelines for your further protection:


WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, injury, or damage to your product or to bathers:

- The sole purpose of this product is for use as an underwater light in an aboveground pool; any modification or other use will void the warranty (see warranty).
- Do not use if unit is damaged in any way.
- Use this product only for its intended use as described in this manual.
- Unit must be submerged in water to operate properly.
- Plug only into 110 V receptacles protected by a ground fault circuit interrupter.
- **DO NOT USE EXTENSION CORDS, DEATH OR INJURY CAN RESULT.**
- Make sure NiteLighter is unplugged from its power supply before replacing the bulb or lens or performing any other maintenance.
- To protect risk of electrical shock, do not put the transformer in water or other liquid.
- To avoid damage to the transformer and cord, never carry the transformer by the cord or yank to disconnect from an outlet. Instead, disconnect by pulling the plug itself from the outlet. Do not pull cord around sharp corners or edges.
- Do not operate with a damaged cord or transformer.
- Disconnect transformer from outlet when not in use.
- If light is not working as it should or has been dropped or damaged in any way, contact SmartPool customer service before using at (732) 730-9880.

1.0 Installation


The unit is designed to be installed to any existing in ground pool using the deck mounting kit. The powder coated stainless steel metal bracket can be either bolted onto the deck or by 3M Dual-Lock.

1.1 If using Dual-Lock pads, paint the deck with any water resistant paint to seal the porous holes and get a smooth surface where pads will be set.




1.1

1.2 If the deck has a sloped edge, attach the two square plastic pieces to the end of metal bracket to make it level.



1.2

1.3 Attach the 4 pieces of 3M Dual-Lock on the bottom of the metal bracket and the other 4 pieces on the painted deck.




1.3

1.4 Use the two plastic “U” clamps to hold the unit onto the metal bracket. Do not tighten up the screws.

.



1.4



1.5

1.5 Put the control unit onto the metal bracket. Engage the two keyholes on the back of the control unit to the two studs on the metal bracket.


1.6 Push the control unit forward until it stops.


1.6


1.7 Attach the plastic piece at the end of the metal bracket to hold the control unit in place. This plastic piece is not symmetrical and the smaller opening should face outside.



1.7

1.8 Attach the wire cover at the top of the metal bracket. Finally, tighten up all screws including the "U" clamps.


1.8

1.9 If you want to cover the wire leading to the transformer, you can use the 4 sections of wire cover. Attach the bottom piece to the deck by water resistant glue such as silicone (not included).


1.9


1.9


2.0 Operation

The unit can be turned on for either 3 hours or 6 hours and will then shut off automatically.

2.1 Turn the knob to the left for 3 hours or turn to the right for 6 hours.

2.2 Press the black rubber button to turn on the unit. Press it again to turn it off.

2.3 Snap the color filter onto the clear cover



2.1



2.2



SmartPool Inc.
687 Prospect Street
Lakewood NJ 08701
Tel: (732) 730-9880

SIX MONTH LIMITED WARRANTY

Six month limited warranty from date of original purchase for manufacturing defects under normal and reasonable use, and subject to the maintenance requirements and installation guidelines set forth in the product instruction manual.

THIS WARRANTY IS SUBJECT TO THE TERMS, LIMITATIONS AND EXCLUSIONS DESCRIBED BELOW, AND THERE ARE NO OTHER WARRANTIES OR REPRESENTATIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, WHETHER OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR OTHER, MADE BY THE MANUFACTURER, OTHER THAN THOSE SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WRITTEN WARRANTY

What is Covered: SmartPool, Inc. warrants its electronic product to be free from defects in material and workmanship when leaving the factory.
What is not Covered: Any type of damage to the product due to improper installation, maintenance, or failure to provide necessary and reasonable maintenance; any damage or injury caused by misuse and/or unreasonable use of the product; batteries (if applicable); damage due to or related to improper draining, winterizing, storage or Acts of God; SmartPool, Inc. will not honor any claims for damage to any products in transit unless damage to the shipping container is noted at the time of delivery on the transfer company's delivery bill.

THE WARRANTY OBLIGATIONS OF SMARTPOOL, INC. ARE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT OR OF ANY DEFECTIVE COMPONENT, AT THE OPTION OF SMARTPOOL. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL SMARTPOOL, INC. BE LIABLE OR RESPONSIBLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, AND/OR CHARGES FOR LABOR. SMARTPOOL SHALL NOT BE LIABLE OR RESPONSIBLE UNDER ANY CIRCUMSTANCES OR ANY AMOUNT FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, OR FOR ANY INJURIES OR DAMAGES TO PERSON OR PROPERTY USING OR USED IN CONNECTION WITH THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER LOSS OF PROFITS OR OTHER COSTS OR EXPENSES OF ANY KIND OR CHARACTER. IF SMARTPOOL, INC. DETERMINES THAT EITHER REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT IS NECESSARY, SMARTPOOL MAY EITHER REPAIR THE PRODUCT AT A NOMINAL CHARGE TO THE CUSTOMER OR REPLACE THE PRODUCT. THE CUSTOMER BEARS THE SOLE RESPONSIBILITY FOR PRE-PAID RETURNS OF THE PRODUCT TO SMARTPOOL, AND ALL REPAIRED OR REPLACED PRODUCTS WILL BE RETURNED AT THE HOMEOWNER'S EXPENSE.

NO PERSON, FIRM, OR CORPORATION IS AUTHORIZED TO MAKE REPRESENTATIONS OR INCUR ANY OBLIGATIONS IN THE NAME OF OR ON BEHALF OF SMARTPOOL, INC., EXCEPT AS STATED HEREIN. THE REMEDIES SET FORTH IN THIS WARRANTY ARE EXPRESSLY UNDERSTOOD TO BE THE EXCLUSIVE REMEDIES AVAILABLE TO THE PURCHASER, AND THIS WARRANTY CONTAINS THE FULL AND COMPLETE AGREEMENT BETWEEN SMARTPOOL, INC. AND THE PURCHASER. THIS WARRANTY SETS FORTH THE ONLY OBLIGATIONS OF SMARTPOOL, INC., WITH REGARD TO THIS PRODUCT, AND THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF.

What you must do to file a claim:

1) Call 1-732-730-9880 to initiate a claim.
2) You will receive an instruction package within 10 days.
3) Please allow 2-4 weeks for warranty claims to be settled.
4) If you do not receive your product within 6 weeks, please cal SmartPool Warranty Department between 1pm-4pm Monday through Friday EST at 1-732-730-9880.

This warranty gives the original consumer purchaser specific legal rights. You may have other rights depending on where you live.

SMARTPOOL INC.

GARANTIE LIMITÉE DE SIX MOIS

Garantie limitée de six mois à compter de la date de l'achat d'origine en cas de vice de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, compte tenu des conditions d'entretien et des directives d'installation prescrites dans le manuel d'instructions du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST ASSUJETTIE AUX MODALITÉS, RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS DÉCRITES CI-DESSOUS. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE NI REPRÉSENTATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À L'ADAPTABILITÉ NI AUCUNE AUTRE, ACCORDÉE PAR LE FABRICANT, EN DEHORS DE CELLE SPÉCIFIQUEMENT STIPULÉE DANS CETTE GARANTIE ÉCRITE.

Éléments couverts : SmartPool Inc. garantit son produit électronique exempt de vice de matériaux et de fabrication, à la sortie de l'usine.

Éléments non couverts : Tout type de dommage au produit suite à une installation ou un entretien inadapté ou faute d'assurer l'entretien nécessaire et raisonnable; tout dommage ou blessure résultant de l'emploi abusif et (ou) de l'utilisation déraisonnable du produit; les piles (le cas échéant); les dommages résultant d'une vidange, d'une hivérisation ou d'un entreposage inadaptés ou encore d'un cas de force majeure; SmartPool Inc. n'honore aucune réclamation résultant de dommages à tout produit en cours de transport, sauf si les dommages au conteneur d'expédition sont notés sur le bulletin de livraison de la société de transport, au moment de la livraison.

LES OBLIGATIONS DE SMARTPOOL INC. EN VERTU DE LA GARANTIE SE LIMITENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE TOUT COMPOSANT DÉFECTUEUX, À LA DISCRÉTION DE SMARTPOOL INC. CELLE-CI N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE ET (OU) DES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE. SMARTPOOL INC. N'EST RESPONSABLE EN AUCUN CAS OU EN QUOI QUE CE SOIT POUR TOUS DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES OU POUR TOUTE BLESSURE À QUICONQUE OU POUR TOUS DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ RELATIVEMENT À L'UTILISATION DU PRODUIT, POUR TOUTE AUTRE PERTE DE PROFIT OU AUTRES FRAIS OU CHARGES DE QUELQUE GENRE OU CARACTÈRE QUE CE SOIT. SI SMARTPOOL INC. DÉTERMINE QUE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT EST NÉCESSAIRE, ELLE PEUT RÉPARER LE PRODUIT MOYENNANT DES FRAIS NOMINAUX POUR LE CLIENT OU REMPLACER LEDIT PRODUIT. LA SEULE RESPONSABILITÉ DU RETOUR PRÉPAYÉ À SMARTPOOL INCOMBE AU CLIENT; TOUS LES PRODUITS RÉPARÉS OU REMPLACÉS SERONT RENVOYÉS AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE.

NULLE PERSONNE, PHYSIQUE OU MORALE, N'EST AUTORISÉE À FAIRE DES REPRÉSENTATIONS OU À CONTRACTER DES OBLIGATIONS AU NOM DE SMARTPOOL INC., SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LES PRÉSENTES. IL EST EXPRESSÉMENT ENTENDU QUE LES RECOURS FORMULÉS DANS CETTE GARANTIE SONT LES RECOURS EXCLUSIFS À LA DISPOSITION DE L'ACHETEUR; CETTE GARANTIE COMPREND LE CONTRAT COMPLET ET ENTIER ENTRE SMARTPOOL INC. ET L'ACHETEUR. CETTE GARANTIE STIPULE LES SEULES OBLIGATIONS DE SMARTPOOL INC.À L'ÉGARD DE CE PRODUIT; IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EN DEHORS DE LA DESCRIPTION FORMULÉE DANS LES PRÉSENTES.

Étapes à suivre pour présenter une réclamation :


Appelez le 1 (732) 730-9880 pour ouvrir un dossier de réclamation.
Vous recevrez des instructions complètes dans les 10 jours qui suivent.
Veuillez allouer de deux à quatre semaines pour le règlement de la réclamation.
Si vous ne recevez pas votre produit dans les six semaines qui suivent, appelez le service de la garantie SmartPool, du lundi au vendredi, entre 13 h et 16 h (HE), au 1 (732) 730-9880.

Cette garantie donne des droits légaux spécifiques à l'acheteur d'origine. Il se peut que vous jouissiez d'autres droits selon votre province de résidence.

2.0 Mise en marche

L'unité peut être en mise en marche pendant 3 heures ou 6 heures et s'éteindra automatiquement.

2.1 Tournez le bouton vers la gauche pour 3 heures ou vers la droite pour 6 heures.



2.1

2.2 Pressez le bouton de caoutchouc noir pour mettre l'unité en marche. Pressez de nouveau pour l'éteindre.


2.2

2.3 Enclenchez le filtre de couleur sur le couvercle clair.



SmartPool Inc.
687 Prospect Street
Lakewood NJ 08701
Tel: (732) 730-9880

1.5 Placez l’unité de contrôle sur le support de métal. Engagez les deux trous de serrure à l’endos de l’unité de contrôle sur les deux montants sur le support de métal.



1.6

1.6 Poussez l’unité de contrôle vers l’avant jusqu’à ce qu’elle arrête.



1.7


1.7 Attachez la pièce de plastique à l’extrémité du support de métal pour tenir l’unité de contrôle en place. Cette píèce de plastique n’est pas symétrique et la plus petite ouverture devrait faire face vers l’extérieur.




1.8

1.8 Attachez la housse du fil au haut du support de métal. Fianalement, serrez toutes les vis y compris les pinces en “U”.

1.9 Si vous désirez couvrir le fil qui méne au transformateur,



1.9




1.9

vous pouvez utiliser les 4 sections de la housse du fil. Attachez la pièce inférieure au patio avec de la colle résistante à l’eau tel que de la silicone (non incluse)


1.0 Installation

L'unité est conçue pour être installée sur une piscine creusée existante en utilisant le nécessaire pour patio. Le support d'acier inoxydable enduit de plusieurs couches de poudre cuite peut être, soit verrouillé sur le patio ou par <Dual-Lock> de 3M.




1.1

1.1 Si vous utilisez les tampons <Dual-Lock>, peignez le patio avec une peinture résistante à l'eau pour sceller les trous poreux et pour obtenir une surface lisse où les tampons y seront installés.



1.2

1.2 Si le patio a un rebord incliné, attachez les deux pièces de plastique carré à l'extrémité du support de métal pour le mettre de niveau.



1.3

1.3 Attachez les 4 piéces du <Dual-Lock> 3M sous le support de métal et les 4 autres pièces sur le patio peint.

1.4 Utilisez les deux pinces de plastique en "U" pour tenir l'unité sur le support de métal. Ne pas serrez les vis.



1.5



1.4

NITELIGHTER

SÉCURITÉ

Ce produit est conforme aux normes applicables établies par Underwriters Laboratories, norme 676, Intertek Testing Services, ainsi que les normes d'utilisation dans le monde entier, ou les dépasse. L'appareil utilise une faible énergie de 12 V (équivalent d'une pile de 12 V), incorpore de multiples niveaux de sécurité redondante, est construit de matériaux approuvés et est assemblé dans des installations inspectées par des agences compétentes. Veuillez suivre ces directives pour plus de protection :

AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures ou de dommages à votre produit ou aux nageurs :

- Le seul et unique but de ce produit est de servir comme éclairage sous l'eau d'une piscine creusée; toute modification ou autre utilisation rendra la garantie caduque.
- Ne pas utiliser l'unité si elle est endommagée de quelque façon que ce soit.
- Utiliser ce produit uniquement tel que prévu et tel que décrit dans ce manuel.
- Pour fonctionner convenablement, l'unité doit être submergée.
- Brancher uniquement dans des prises de 100V protégées par un interrupteur de défaut à la terre.
- **NE PAS UTILISER DE RALLONGES ÉLECTRIQUES, QUI PEUVENT CAUSER DES BLESSURES OU LA MORT.**
- S'assurer que la lampe NightLighter est débranchée de sa source d'alimentation électrique avant de remplacer l'ampoule ou la lentille ou d'effectuer tout autre entretien.
- Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas placer le transformateur dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Pour éviter tout dommage au transformateur et à son cordon, ne jamais transporter le transformateur par son cordon, et ne jamais tirer brusquement sur le cordon pour le débrancher d'une prise. Tirer plutôt sur la fiche elle-même pour la retirer d'une prise. Ne jamais tirer le cordon à travers les rebords coupants.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon ou le transformateur est endommagé.
- Débrancher le transformateur de la prise lorsqu'il n'est pas en service.
- Si la lampe ne fonctionne pas convenablement, ou si elle est tombée ou endommagée de quelque façon que ce soit, communiquer avec le service à la clientèle SmartPool au (732) 730-9880 avant d'utiliser l'appareil.

NITELIGHTER



NL55

Installation/Operation Manual